

## Anleitung Probenversand an die LaBorAn Analytik GmbH

### I. Urinproben

Nach Abnahme der Urinprobe:

1. Urinröhrchen in die Transportbox überführen
2. Transportbox in den großen Laborbeutel (160 mm x 150 mm) stecken (wie das Bsp zeigt)
3. Laboranforderungsschein falten und ebenfalls in Laborbeutel legen

#### **Nur eine Urinprobe & Laboranforderungsschein in einem Laborbeutel!**

4. Versandtasche (großer Umschlag) mit bis zu 10 Urintransportboxen befüllen
5. Versandtasche der Post übergeben oder in Briefkasten einwerfen

### II. Haarproben

Nach Abnahme der Haarprobe:

1. Zusammengebundene Haarstränge (Probe & Rückstellprobe) in die Aluminiumfolie einlegen
2. Das kopfhautnahe Segment an die kennzeichnete Position (schwarze Linie oder Pfeil) legen
3. Aluminiumfolie zusammenfalten und mit Barcode versehen
4. Aluminiumfolie in die kleinen Laborbeutel (100 mm x 150 mm) stecken (wie Bsp)
5. Laboranforderungsschein falten und ebenfalls in den Laborbeutel legen

#### **Nur eine Haarprobe & Laboranforderungsschein in einem Laborbeutel!**

6. Versandtasche (kleiner Umschlag) mit bis zu 10 Haarproben befüllen
7. Versandtasche der Post übergeben oder in Briefkasten einwerfen